


Boulevard du Store

Le spécialiste du store intérieur sur mesure

Prises de dimensions - Store Vénitien Bois




Pour prendre vos mesures, vous devez choisir si vous souhaitez descendre votre store fenêtres ouvertes (1) ou si vous préférez que celui-ci recouvre la totalité de la menuiserie (2).

Vous pouvez également choisir une pose sur chaque battant de fenêtre (3).

Vérifiez bien que votre store permette une ouverture sans gêne de vos fenêtres et ne vienne pas heurter poignées, rebords et autres objets environnementaux (radiateur, bureau).

Attention à la hauteur repliée de votre store.

N'oubliez pas non plus la gêne qu'occasionnent les manoeuvres (placées jusqu'à 10 cm environ du bord).



ATTENTION :

La cantonnière ne compte pas dans la mesure hors tout remise lors de la commande, elle sera plus large de 30 mm.

LARGUEUR CANTONNIERE = LARGUEUR CAISSON + 30 mm = LARGUEUR LAMES + 30 mm
LARGUEUR CANTONNIERE = LARGUEUR HORS TOUT + 30 mm

Les retours de cantonnière font :

- 70 mm pour les 50 mm
- 50 mm pour les 35 mm
- 50 mm pour les 25 mm